ZEPHIR®

CORTADORA DE CABELLO

MODELO: ZHB602

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lea este manual de instrucciones, ya que hay información importante sobre seguridad, operación y mantenimiento del aparato. Guarde este manual para referencia en el futuro.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Hoja
2. Botón On/Off
3. Adaptator
4. Tijeras
5. Peine incluido
6. Cepello pequeno
7. Peine regulador
8. Lubricante
9. Base de carga

FUNCIONES

El cortador de cabello recargable ZHB602 es capaz de cortar la barba y el pelo con precisión y facilidad. Apto para toda la familia, tiene un diseño agradable y parece ser manejable. Adoptar un sistema de hojas de precisión y unos 600mA batería recargable a través de la base o el adaptador suministrado. Además, hay un peine regulador con la que se puede cortar a diferentes longitudes. Por último, el sistema de hojas es desmontable, por lo que se puede limpiar más fácilmente y añadir periódicamente el lubricante. Lea todas las instrucciones antes de su uso.

COMO USAR

Cómo cargar la batería:

Asegúrese de que el interruptor está en la posición "Off". Para iniciar una nueva fase de carga, conecte la cortadora a la toma de corriente mediante el adaptador de corriente suministrado. La unidad es capaz de trabajar de una manera ininterrumpida, en cada ciclo de carga de 8 horas, durante aproximadamente 45 minutos.

Cómo utilizar la cortadora:

Asegúrese de que la batería está cargada. Para utilizarlo, coloque el interruptor en la posición "On".

Mantenimiento de las hojas:

Mantenga la cortadora al revés con una mano. Con la otra, presione hacia abajo el sistema de cuchillas para extraerlo del cuerpo de la maquinilla. Limpie las cuchillas con el cepillo que se suministra.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- No recargue la batería en un ambiente donde la temperatura es inferior a 0°C o por encima de 40°C.
- Evite cargar la cortadora cuando está al lado de otros aparatos que produzcan calor .
- No cargue la batería durante más de 24 horas consecutivas .
- Nunca sumerja en agua.
- Para limpiar la maquinilla, utilice un paño ligeramente humedecido.
- Es normal que la maquinilla se caliente cuando está en uso o se está cargando.
- No tientas para reparar la unidad por sí mismo. En caso de mal funcionamiento o daños en el equipo o el adaptador, póngase en contacto con un centro de servicio calificado.
- El cable flexible externo de este adaptador no puede ser sustituido, si el cable está dañado, el transformador debe ser desechada.
- Los dispositivos de protección del adaptador no pueden cerrarse o sustituidos debido a un cortocircuito o una sobrecarga.
- La batería no es reemplazable; no intente desarmar o abrir la unidad.
- No coloque objetos pesados sobre los cables o fuentes de calor cercanas. Los cables pueden resultar dañados.
- Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de la limpieza y el mantenimiento desconecte la unidad .
- No utilice aerosoles (sprays insecticidas por ejemplo, lacas para el cabello, etc), puede causar daños en la vivienda.
- Si alguno de situaciones anormales apáguelo de inmediato en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
- No utilice esta unidad conectada a programadores, temporizador externo, sistema de control remoto, temporizador o cualquier otro dispositivo que puede cambiar automáticamente.
- No utilice tomas de corriente cables vuelo o dañado.
- Cuando desenchufe el asimiento firmemente para evitar descargas, circuito o un incendio corta eléctrica
- No coloque los interruptores de seguridad con cinta adhesiva, por riesgo de incendio.
- Está terminantemente prohibido desmontar o reparar la unidad por el peligro de descarga eléctrica si es necesario ponerse en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
- No utilice la máquina cerca de objetos inflamables.
- No introduzca objetos en las ranuras de esta unidad.
- Antes de conectar el adaptador a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión es correcta , como aparece en la etiqueta del producto y que la instalación cumple con la normativa vigente
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que fue construido.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales , o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable su seguridad .
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato
- ADVERTENCIA : PARA USO INTERNO SOLAMENTE
- No utilice el adaptador de corriente suministrado modelo FYB - A030D020 para otros usos; sólo sirve para recargar el modelo de dispositivo ZHB602
- La carga sólo debe efectuarse en el interior y en una zona bien ventilada

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No sumerja el cortador en agua o cualquier otro líquido, el dispositivo no es resistente al agua y puede sufrir daños permanentes.

No llevar a cabo las operaciones de limpieza cuando se está cargando el dispositivo.
Asegúrese de que el pelo se corta y desenchufe el adaptador;

PARÁMETROS TÉCNICOS

Adaptador de corriente: 100-240V 50Hz
Voltaje: 3V
Longevidad de la batería: 45 'consecutiva
Carga de la batería de 8/12 horas

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia
Teléfono: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China